



Sicher®

ماوس بی سیم قابل شارژ 2.4G+BT 3.0/5.2



M385

بروشور راهنما

لطفاً تمامی موارد راهنما را مطالعه
نموده و نزد خود نگه دارید.

نمودار عملکرد دکمه‌های ماوس:




مشخصات ماوس:

ابعاد: ۱۰۵x۷۰x۳۷ میلی‌متر
وزن: ۸۵ ± ۵ گرم
تعداد دکمه‌ها: ۶ عدد
نوع اتصال: از طریق بلوتوث ۳، بلوتوث ۲، ۵
بی سیم ۲،۴ گیگاهرتز
فاصله اتصال بی سیم: حدود ۱۰ متر
وضوح: ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ DPI


اتصال USB 2.4 گیگاهرتز

۱. گیرنده را به پورت USB کامپیوتر وصل کنید.
۲. دکمه پاور پایین ماوس را در حالت ON قرار داده و با استفاده از دکمه شماره ۹، حالت ۲،۴ گیگاهرتز را انتخاب کنید. چراغ مربوط به رنگ قرمز چشمک می‌زند. سپس چراغ قرمز خاموش شده و پس از اتصال دستگاه، وارد حالت معمولی می‌شود.
۳. برای استفاده از ماوس، آن را حرکت داده یا دکمه‌های راست/چپ را فشار دهید.



اتصال بلوتوث (BT1-BT2)

۱. دکمه پاور ماوس را در وضعیت ON قرار داده و دکمه وضعیت ۹ را فشار دهید. چراغ‌های سبز/آبی مربوط به حالت‌های BT۲/BT۱ چشمک زن شده و وارد حالت کد می‌شوند.
۲. تبلت/کامپیوتر/گوشی را روشن نموده و در فهرست دستگاه‌های بلوتوث، "ماوس ۳،۵/BT۳" یا "ماوس ۲،۵/BT۵" را انتخاب کنید. چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه، ماوس را شناسایی کند. پس از اتصال دستگاه به ماوس، چراغ سبز/آبی غیرفعال شده و وارد حالت عادی می‌شود.
۳. برای استفاده از ماوس، آن را حرکت داده یا دکمه‌های راست/چپ را فشار دهید.



فشار کوتاه برای تغییر حالت اتصال

- حالت BT۱ - چراغ سبز
- حالت BT۲ - چراغ آبی
- حالت ۲،۴G - چراغ قرمز
- در حالت BT۱: دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید. چراغ سبز وارد حالت چشمک زن می‌شود تا جفت شدن BT۱ آغاز شود (ماوس ۳،۵/BT۳).
- در حالت BT۲: دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید. چراغ آبی وارد حالت چشمک زن می‌شود تا جفت شدن BT۲ آغاز شود (ماوس ۲،۵/BT۵).

روش شارژ

- توصیه می‌شود که برای شارژ ماوس از پورت USB کامپیوتر استفاده کنید. وقتی ماوس در حال شارژ باشد، چراغ قرمز رنگ شارژ روشن می‌شود و با اتمام شارژ، این چراغ خاموش خواهد شد.
- در صورت کم شدن شارژ باتری، چراغ حالت مربوطه (سبز/آبی/قرمز) شروع به چشمک زن آهسته می‌کند.