

## 5. کلیدهای تابع صفحه کلید

FN+F1 پخش موزیک

FN+F2 کم کردن صدا

FN+F3 زیاد کردن صدا

FN+F4 قطع صدا

FN+F5 ترک قبلی

FN+F6 ترک بعدی

FN+F7 پخش

FN+F8 مکث

FN+F9 صفحه اول

FN+F10 ایمیل

FN+F11 باز کردن My Computer

FN+F12 جمع نمودن

## ۴. مشخصات اصلی

۱. می‌توان DPI ماوس را روی ۱۲۰۰ تنظیم نمود.

۲. قابلیت پشتیبانی از فناوری ارتباطی بی سیم دو طرفه ۲٫۴ گیگاهرتز و فناوری پیوند هوشمند.

۳. قابلیت اتصال به تلویزیون و کامپیوتر

۴. طراحی نوری با عملکرد قوی

۵. نام محصول: ماوس و صفحه کلید بی سیم FV-WV۰۶

۶. نوع اتصال: گیرنده USB

۷. ابعاد صفحه کلید: ۲۰×۱۴۰×۴۳۸ میلی‌متر

۸. ابعاد ماوس: ۳۵×۶۰×۱۰۵ میلی‌متر

۹. وزن صفحه کلید: ۵ ± ۳۴۰ گرم

۱۰. وزن ماوس: ۵ ± ۵۷ گرم

۱۱. کلیدهای صفحه کلید: ۱۰۴ کلید مربع شکل با امکان انتخاب کی‌کپ‌های مستطیلی

۱۲. تعداد دکمه های ماوس: ۳ عدد

۱۳. باتری صفحه کلید: ۱ عدد باتری قلمی

۱۴. باتری ماوس: ۱ عدد باتری قلمی

سازگار با انواع نسخه های ویندوز

## ۳. هشدار

۱. برای این پکیج از یک گیرنده USB استفاده شده که در محفظه باتری ماوس قرار دارد.

۲. لطفاً از کابل اکستندر USB و پورت USB پشت کامپیوتر که می‌تواند بر کیفیت گیرنده تأثیر بگذارد، استفاده نکنید.

۳. لطفاً هنگام نصب باتری، به قطب مثبت و منفی توجه داشته باشید.

۴. ماوس و صفحه کلید پس از ۱۰ ثانیه عدم استفاده وارد حالت Sleep سطحی و پس از ۱۵ دقیقه وارد Sleep عمیق می‌شوند. در این حالت، با فشردن هر کلید دلخواهی، ماوس و صفحه کلید فعال می‌شوند.

۵. وقتی چراغ نشانگر کم بودن شارژ، فعال می‌شود، لطفاً باتری را در همان موقع تعویض نمایید.

۶. در زمان استفاده، اگر صفحه کلید به دلیل تطبیق نداشتن فرستنده بی سیم واکنش نشان نمی‌دهد، ممکن است نیاز به کد تطبیق انتقال بی سیم، داشته باشد (در چنین مواقعی اول گیرنده USB را خارج نموده و سپس دو دکمه ESC و Q را با هم فشار دهید. چراغ نشانگر گوشه سمت راست صفحه کلید روشن می‌شود. حالا گیرنده USB را داخل پورت USB کامپیوتر قرار دهید. در این مرحله، چراغ نشانگر غیرفعال شده و می‌توانید از دستگاه استفاده کنید).

## ۱. ساختار محصولات:



## ۲. توضیحات محصول

۱. این پکیج بی سیم شامل یک عدد صفحه کلید بی سیم و یک ماوس بی سیم به همراه یک گیرنده USB است.

۲. کاور محفظه باتری ماوس را باز کرده و گیرنده USB را بردارید.

۳. گیرنده USB را وارد پورت USB جلوی کامپیوتر کنید.

۴. باتری را داخل صفحه کلید و ماوس قرار دهید.

۵. چراغ ماوس و صفحه کلید روشن می‌شود و این یعنی می‌توانید از آنها استفاده کنید.