





بروشور راهنما KM225

شکل ظاهری:





- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 🎵 Music | ⏮ Next Track | 💻 My Computer |
| 🔊 Volume- | ⏸ Play/Pause | 📁 Favorites |
| 🔊 Volume+ | ■ Stop | |
| 🔌 Turn off | 🏠 Web Home | |
| ⏮ Pre Track | ✉ E-Mail | |



محتوای پکیج:

- ❖ ماوس و صفحه کلید بی سیم (بلوتوثی) Multimedia
- ❖ USB receiver
- ❖ راهنمای شروع سریع
- ❖ یک عدد باتری نیم قلمی (AAA) و یک عدد باتری قلمی (AA)



1. درپوش باتری را باز نمایید.
2. باتری را به درستی جایگذاری نمایید.
3. receiver را از جعبه بیرون آورده و آن را در درگاه USB رایانه قرار دهید.

پشتیبانی سیستم:

Receiver 2.4 گیگاهرتزی تواند به طور مستقیم به درگاه USB هر دستگاهی متصل شود و نیازی به نصب درایور نمی باشد.

* سازگار با انواع نسخه های ویندوز