

مشخصات:

۱. ماوس و صفحه کلید دارای یک گیرنده مشترک هستند و گیرنده در محفظه پایین ماوس قرار دارد.

۲. ماوس دارای حالت Sleep و Wake up خودکار است. وقتی برای ۱۰ دقیقه از ماوس استفاده نشود، وارد حالت Sleep خواهد شد. می توانید برای فعال شدن دوباره ماوس، هر دکمه را به دلخواه فشار دهید. برای صرفه جویی در مصرف انرژی، در صورت عدم استفاده از ماوس برای مدتی طولانی، با استفاده از دکمه پاور، آن را خاموش نمایید.

۳. دارای جایگاه داخلی روی صفحه کلید: این جایگاه که در قسمت بالای کیبورد تعبیه شده، قابلیت نگه داشتن دستگاه‌هایی مانند گوشی یا تبلت را داشته و می‌تواند آنها را در زاویه‌ای مناسب نگه دارد تا همزمان با تایپ، به راحتی بتوانید محتوا را مشاهده نموده و بخوانید (با قابلیت نگه داشتن تبلت‌های حداکثر ۱۱ اینچی).

اتصال گیرنده بلوتوث

۳- نام دستگاه بلوتوث "BT3.0 Keyboard/mouse" یا "BT5.0 Keyboard/mouse" را پیدا نموده و روی دکمه جفت شدن کلیک کنید.

۱. یک باتری قلمی در کیبورد/ماوس قرار داده و سپس دکمه ON/OFF را در حالت ON قرار دهید.
۲. گیرنده USB را از پایین ماوس برداشته و داخل دستگاه نصب نمایید.
۳. پس از ۱ تا ۳ ثانیه، می‌توانید از دستگاه استفاده کنید.

عملکرد کلیدهای تابع (ترکیبی در صفحه کلید)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| FN+F1 = مالتی مدیا | FN+F7 = الصاق یا جایگذاری |
| FN+F2 = حالت بی صدا | FN+F8 = برش |
| FN+F3 = کاهش روشنایی | FN+F9 = رفتن به صفحه اصلی |
| FN+F4 = افزایش روشنایی | FN+F10 = ایمیل |
| FN+F5 = انتخاب همه | FN+F11 = تنظیم |
| FN+F6 = کپی | FN+F12 = دسترسی به گزینه |

کلیدهای مالتی مدیای مستقل


- | | |
|---------------|---------------|
| ۱. Play/Pause | ۴. track بعدی |
| ۲. توقف | ۵. افزایش صدا |
| ۳. track قبلی | ۶. کاهش صدا |

محتویات بسته:



۱. عدد صفحه کلید
۲. عدد ماوس
۳. عدد گیرنده USB (داخل محفظه باتری ماوس)
۴. بروشور راهنما

راهنمای استفاده:



اتصال بلوتوث

- ۱- باتری قلمی را داخل ماوس/کیبورد نصب کرده و دکمه On/Off را در حالت ON قرار دهید.
- ۲- دکمه تغییر حالت را ۳ ثانیه نگه داشته و وقتی چراغ چشمک زن در موقعیت BT۳٫۰/BT۵٫۰ فعال شد، بلوتوث دستگاه را روشن نمایید.

بروشور راهنما



Sicher®
KM550

دفترچه راهنمای ماوس و کیبورد بی سیم

