





بروشور راهنما M260



راهنمای کاربری

محتوای پکیج:

- ◀ ماوس و صفحه کلید بی سیم (بلوتوثی) Multimedia
- ◀ USB receiver
- ◀ راهنمای شروع سریع
- ◀ یک عدد باتری قلمی (AA)




ارتباط بی سیم 2.4 گیگاهرتز:

1. درپوش باتری را باز نمایید.
2. باتری را به درستی جایگذاری نمایید.
3. receiver را از جعبه بیرون آورده و آن را در درگاه USB رایانه قرار دهید.

ارتباط بلوتوثی:

1. درپوش باتری را باز نمایید.
2. باتری را به درستی جایگذاری نمایید.
3. نام "ENZO M-320" را در لیست دستگاه های بلوتوث جستجو نموده، آن را پیدا کنید و روی گزینه pair کلیک نمایید.



پشتیبانی سیستم:

Receiver 2.4 گیگاهرتز می تواند به طور مستقیم به درگاه USB هر دستگاهی متصل شود و نیازی به نصب درایور نمی باشد.

* سازگار با انواع نسخه های ویندوز