



Sicher®
ماوس بی سیم



M280

بروشور راهنما

لطفاً تمامی موارد راهنما را مطالعه
نموده و نزد خود نگه دارید.

در ابتدا:

محصول را از جعبه خارج نمایید.
بسته بندی محصول را نزد خود نگه دارید تا از موجود بودن تمام محصولات و قطعات آن
اطمینان حاصل کنید.

محتویات بسته:

۱ عدد ماوس بی سیم ۲،۴ گیگاهرتز
بروشور راهنما


ویژگی های محصول:

- ماوس بی سیم برای استفاده های خانگی و اداری
- ماوس بی سیم ۲،۴ گیگاهرتزی ۴ دکمه
- طراحی ارگونومیک برای هر دو دست
- با وضوح ۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶۰۰ DPI
- طراحی بی سیم با گیرنده USB Nano

راهنمای استفاده:

۱. یک باتری قلمی را در محفظه نصب باتری قرار داده و دکمه پاور ماوس را روشن کنید.
۲. گیرنده را به پورت USB کامپیوتر وصل کرده، چند ثانیه صبر کنید تا کامپیوتر، ماوس را به شکل خود کار شناسایی کند.
۳. ماوس وارد وضعیت فعال می شود.

عملکرد دکمه های ماوس:



قسمت روی ماوس

بخش زیرین ماوس

تنظیم DPI

- DPI پیش فرض روی ۸۰۰ تنظیم شده است، اما می توانید آن را به شکل دلخواه تنظیم کنید.
- هر بار فشردن دکمه تنظیم DPI باعث افزایش DPI به این ترتیب می شود: ۸۰۰ < ۱۶۰۰ < ۱۲۰۰ < ۸۰۰

دستورالعمل های ایمنی

- مطمئن شوید که ماوس به پورت USB خود کامپیوتر وصل شده باشد.
- اگر قرار است برای مدتی طولانی از ماوس استفاده نکنید، لطفاً آن را از سیستم جدا نموده و در محلی بدون رطوبت قرار دهید.
- ماوس به روش اتصال و اجرای خود کار، کار می کند و نیازی به نصب درایور ندارد.
- اگر ماوس به درستی کار نکرد، لطفاً آن را از پورت USB کشیده و بعد دوباره به کامپیوتر وصل کنید یا آن را به سایر پورت های USB آزاد کامپیوتر خود وصل نمایید.

مشخصات ماوس:

- اندازه: ۱۰۷x۶۴x۳۷ میلی متر
- وزن: ۵۳± گرم
- تعداد دکمه ها: ۴ عدد
- نوع اتصال: ۲،۴ گیگاهرتز بی سیم
- ولتاژ: ۵٪ / ۱.۵ ولت
- جریان: ۱۳۰ میلی آمپر
- منبع تغذیه: ۱ عدد باتری قلمی
- حداکثر فاصله قابل پشتیبانی بی سیم: حدود ۱۰ متر
- وضوح: ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ DPI

سازگار با انواع نسخه های ویندوز