



صفحه کلید و ماوس مکانیکی ویژه بازی های رایانه ای

Polaris



بروشور راهنما

لطفاً تمامی موارد راهنما را مطالعه نموده و نزد خود نگه دارید.

در ابتدا:

محصول را از جعبه خارج نمایید.

بسته بندی محصول را نزد خود نگه دارید تا از موجود بودن تمام محصولات و قطعات آن اطمینان حاصل کنید.

محتویات بسته :

۱ عدد صفحه کلید بی سیم

۱ عدد ماوس بی سیم

بروشور راهنما

ویژگی های محصولات:

صفحه کلید ویژه گیم:

- ۱۰۴ کلید مکانیکی
- قابلیت Keys-Rollover-104 در صفحه کلید
- با ۲۸ حالت رنگی نور
- طراحی ارگونومیک با استراحتگاه مچ دست
- کلیدهای تابع و مالتی مدیا
- با بدنه فلزی مقاوم
- رابط USB (اتصال و پخش خودکار)

ماوس ویژه گیم:

- با ۶ دکمه ویژه گیمینگ
- مناسب و قابل استفاده برای هر دو دست
- با ۱۳ حالت متنوع نورپردازی RGB
- DPI ۷۲۰۰ (پشتیبانی از DPIهای ۳۲۰۰، ۴۸۰۰، ۶۴۰۰، ۱۶۰۰، ۲۰۰۰ و ۷۲۰۰)
- دارای وزن داخلی بیشتر جهت کنترل پایدار و آسان
- با طراحی ارگونومیک
- رابط USB (اتصال و پخش خودکار)

راهنمای استفاده:

- امکان اتصال ماوس و صفحه کلید به رایانه تنها با یک USB و بدون نیاز به نصب نرم افزار
- تنظیم زاویه صفحه کلید، یا استفاده از پایه قابل تنظیم


دستورالعمل های ایمنی:

- از اتصال صفحه کلید یا ماوس به رابط USB رایانه اطمینان حاصل کنید.
- در صورت عدم استفاده از صفحه کلید و ماوس به مدت طولانی (چند روز)، آنها را جدا نموده و در جای بدون رطوبت نگهداری نمایید.
- در صورت بروز اشکال در اتصال صفحه کلید و ماوس، رابط USB را جدا نموده و سپس مجدد به رایانه وصل کنید یا آن را به سایر درگاه های USB موجود وصل نمایید.

کید های تابع صفحه کلید:


وجود کلیدهای میانبر برای عملکردهای کاربردی:

کلید FN را فشرده و نگه دارید. سپس کلید مربوط به عملکرد مورد نظر را فشار دهید.



FN +			
①	This PC	⑪	زیاد نمودن صدا
②	جستجو	⑫	قفل صفحه کلید
③	محاسبه	⑬	قفل صفحه مانیتور یا برنامه
④	مدیا	⑭	۵ کلید میانبر تغییر نور (هر کدام ۴ حالت نوری را تنظیم می کنند.)
⑤	Track قبلی	⑮	۸ کلید میانبر تنظیم حالتهای نور صفحه بازی
⑥	Track بعدی	⑯	کاهش تدریجی تغییر نور
⑦	Play/Pause	⑰	افزایش تدریجی تغییر نور
⑧	Stop	⑱	افزایش میزان نور
⑨	Mute	⑲	کاهش میزان نور
⑩	کم کردن صدا	⑳	بازنشانی تنظیمات نور

جایگاه و معرفی عملکرد دکمه های ماوس:



- ① کلیک چپ
- ② پیمایش (اسکرول)
- ③ کلیک راست
- ④ دکمه DPI
- ⑤ دکمه رفتن به مرحله بعد یا باز شدن صفحه جدید
- ⑥ دکمه بازگشت به مرحله یا صفحه قبل
- ⑦ فشردن دکمه ⑤ یا ⑥ با دکمه ④: تغییر حالت های نور صفحه بازی
- ⑧ فشردن و نگه داشتن دکمه ④: روشن یا خاموش کردن حالت های نور

دکمه سوئیچ DPI: DPI پیش فرض روی ۱۲۰۰ تنظیم شده است، می توانید دکمه DPI را فشار دهید تا DPI مورد نظر را تنظیم نمایید. (۱۲۰۰ < ۱۶۰۰ < ۲۴۰۰ < ۳۲۰۰ < ۴۸۰۰ < ۷۲۰۰).

مشخصات صفحه کلید:

- ابعاد: طول: ۴۲۵ میلیمتر عرض: ۱۸۸ میلیمتر (با در نظر گرفتن استراحتگاه دست)
- ارتفاع: ۳۵ میلیمتر
- وزن: ۷۸۲ ± ۵ گرم (با احتساب استراحتگاه دست)
- نوع اتصال: از طریق USB
- ولتاژ: ۵ ± ۵ ولت
- جریان مصرفی: ۱۲۰ ± میلی آمپر
- طول کابل: ۱٫۵ متر
- تعداد کلیدها: ۱۰۴ عدد
- طول عمر ضربه به سوئیچ کلیدها: بیش از ۵ میلیون بار
- جلوه نوری: ۶ رنگ نور با ۲۸ حالت
- سازگار با انواع نسخه های ویندوز

مشخصات ماوس:

- ابعاد: ۱۲۷x۶۵x۳۸ میلیمتر
- وزن: ۱۲۸ ± ۵ گرم
- نوع اتصال: از طریق USB
- ولتاژ: ۵ ± ۵ ولت
- جریان مصرفی: کمتر یا برابر ۱۰۰ میلی آمپر
- طول کابل: ۱٫۵ متر
- وضوح: ۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰/۴۸۰۰/۷۲۰۰ DPI
- تعداد دکمه ها: ۶ عدد
- طول عمر ضربه به سوئیچ کلیدها: بیش از ۳ میلیون بار
- جلوه نوری: با ۱۳ حالت نورپردازی RGB
- سازگار با انواع نسخه های ویندوز