



Sicher®

ماوس بی سیم قابل شارژ 2.4G+BT 5.1



Rigel

بروشور راهنما

لطفاً تمامی موارد راهنما را مطالعه نموده و نزد خود نگه دارید.

نمودار عملکرد دکمه‌های ماوس:




نمودار عملکرد دکمه‌های ماوس:

ابعاد: ۱۲x۶۹x۴۱ میلی متر وضوح: ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۴۰۰ DPI
وزن: ۵ ± ۸۵ گرم طول عمر کلیدها: حدود ۳ میلیون کلیک
تعداد دکمه‌ها: ۶ عدد

نوع اتصال: از طریق BT2، BT1 و ۲،۴ گیگاهرتز بی سیم


اتصال USB 2.4 GHz

۱. گیرنده را به پورت USB کامپیوتر وصل کنید.
۲. دکمه پاور پایین ماوس را در حالت ON قرار داده و با استفاده از دکمه شماره ۱۰، حالت ۲.۴ گیگاهرتز را انتخاب کنید. چراغ مربوط به رنگ قرمز چشمک می‌زند. سپس چراغ قرمز خاموش شده و پس از اتصال دستگاه، وارد حالت معمولی می‌شود.
۳. برای استفاده از ماوس، آن را حرکت داده یا دکمه‌های راست/چپ را فشار دهید.



اتصال بلوتوث (BT1-BT2)

۱. دکمه پاور ماوس را در وضعیت ON قرار داده و دکمه وضعیت ۱۰ را فشار دهید. چراغ‌های سبز/آبی مربوط به حالت‌های BT1/BT2 چشمک زن شده و وارد حالت کد می‌شوند.
۲. تبلت/کامپیوتر/گوشی را روشن نموده و در فهرست دستگاه‌های بلوتوث، Rigel را انتخاب کنید. چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه، ماوس را شناسایی کند. پس از اتصال دستگاه به ماوس، چراغ سبز/آبی غیرفعال شده و وارد حالت عادی می‌شود.
۳. برای استفاده از ماوس، آن را حرکت داده یا دکمه‌های چپ/راست را فشار دهید.



فشار کوتاه برای تغییر حالت اتصال

- حالت BT1 – چراغ سبز
- حالت BT2 – چراغ آبی
- حالت 2.4G – چراغ قرمز
- در حالت BT1: دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید. چراغ سبز وارد حالت چشمک زن می‌شود تا جفت شدن BT2 آغاز شود Rigel.
- در حالت BT2: دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید. چراغ آبی وارد حالت چشمک زن می‌شود تا جفت شدن BT1 آغاز شود Rigel.

کنترل نور پس زمینه

- فعال/غیرفعال کردن نور پس زمینه: دکمه DPI را برای مدت طولانی نگه دارید (بیشتر از ۶ ثانیه)
- تغییر حالت‌های نور پس زمینه: دکمه DPI را برای مدتی طولانی نگه دارید (بیشتر از ۳ ثانیه)

روش شارژ

- توصیه می‌شود که برای شارژ ماوس از پورت USB کامپیوتر استفاده کنید. وقتی ماوس در حال شارژ باشد، چراغ قرمز رنگ باتری نزدیک غلتک ماوس (شماره ۳ در شکل) روشن می‌شود و با اتمام شارژ، این چراغ خاموش خواهد شد.
- در صورت کم شدن شارژ باتری، چراغ حالت مربوطه (سبز/آبی/قرمز) شروع به چشمک زن آهسته می‌کند.