





محتوای پکیج:

- ◀ ماوس و صفحه کلید بی سیم (بلوتوثی) Multimedia
- ◀ USB receiver
- ◀ راهنمای شروع سریع
- ◀ دو عدد باتری قلمی (AA)



ارتباط بی سیم 2.4 گیگاهرتز:

1. درپوش باتری را باز کنید.
2. باتری را به درستی جایگذاری نمایید.
3. receiver را از جعبه بیرون آورده و آن را در درگاه USB رایانه قرار دهید.


پشتیبانی سیستم:

Receiver 2.4 گیگاهرتز می تواند به طور مستقیم به درگاه USB هر دستگاهی متصل شود و نیازی به نصب درایور نمی باشد.

* سازگار با انواع نسخه های ویندوز



M207



بروشور راهنما